## 步驟一:打開 FlashAir SD 磁碟目錄 SD\_WLAN

此目錄 SD\_WLAN 預設是隱藏,請自行打開可觀看隱藏檔。



步驟二:找到 CONFIG 檔案,並使用 記事本 開啟此檔。



步驟三:新增 UPLOAD=1,並儲存。



## 步驟四:

將 中文化 SD\_WLAN 所有檔案





步驟五:把無線網路來源指向 FlashAir,並完成連線。



步驟六:使用網路瀏覽程式輸入 http://flashair 即可進入設定網頁。

檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (V	) 歴史③	書籤 (B)	工具 ( <u>T</u> )	說明 (H)		
FlahAir File Manager	×	+				
http://flashair			⊽ 0	+	ø	≡
Robi FlashAir FileManager						^
By Jijy.O.Tadano 中文化:ShinWeiChiou						
無線網路設定 SD_WLAN 目錄						
FlashAir 資料瀏覽						
🜔 deagotemp.RP4			~			
TEMP.RM4						
STARTUP.XML						